


Guida alla connessione


1. Collegamento dell'antenna

- Collegare il cavo dal satellite al LNB IN.




2. Connessioni di uscita digital A/V

- Collegare il cavo HDMI al connettore HDMI della vostra TV.
- Collegare SPDIF all'ingresso audio digitale dell'apparecchiatura (Digital Audio)



3. Collegamenti video composito

- Collegare RCA all'ingresso RCA della vostra TV.



Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
<i>Segnale scarso o assente</i>	<p>Per il modulo sintonizzatore satellitare</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare LNB; se necessario sostituire LNB. Controllare il cavo dal LNB. Controllare la posizione del piatto; se necessario. Se si utilizza un interruttore DiSEqC 1.0 verificare di aver collegato e programmato i LNB alle connessioni corrette sull'interruttore. <p>Caratteristiche comuni per tutti i tipi di ricevitori DVB Controllare il 'Livello del segnale' e la 'Qualità del segnale'.</p>
<i>Scarsa qualità dell'immagine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Vedere "Nessuna Immagine" sopra. Controllare il livello del segnale, se questo è basso tenta di regolare l'allineamento della parabola..
<i>Nessuna Immagine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Vedere "Non visualizza alcun messaggio sul pannello frontale" sopra. Abbinare il sistema STB con il sistema TV (PAL/NTSC), premere il tasto V.Format fino a visualizzare un'immagine. Controllare che la porta di uscita video sia saldamente collegata alla TV o al VCR. Controllare di aver selezionato l'ingresso video sulla TV. Controllare il livello della luminosità della TV. Controllare la risoluzione che la TV supporta e impostare quella corretta con il pulsante Risoluzione remota per ottenere un'immagine..
<i>Non visualizza nessun messaggio sul pannello frontale.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il cavo di alimentazione principale e verificare che sia collegato ad una presa di corrente appropriata.
<i>Nessun Suono</i>	<ul style="list-style-type: none"> Vedere "Nessuna immagine" sopra. Controllare il livello del volume della TV e dello STB. Controllare lo stato MUTE della TV e dello STB.
<i>Il telecomando non funziona.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Puntare il telecomando direttamente verso STB. Controllare che il pulsante STB si accenda quando si preme un qualsiasi tasto. Controllare e sostituire le batterie.

Accessori

				
Telecomando	Batteries	adattatore di alimentazione	HDMI Cable	guida rapida all'uso I
				
TV Bracket	Remote control extender	A/V Cavo di collegamento	Joystick (opzionale)	Wi-Fi USB adattatore (opzionale)