


Schnellinstallation

Verbindung


1. Antennenanschluss

- Schließen Sie das Kabel von der Satellitenschüssel an LNB IN an.




2. Digital A/V Anschluss

- Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts.
- SPDIF an den digitalen Audioeingang des Gerätes anschließen (Digital Audio)



3. Analog A/V Anschluss

- Schließen Sie das RCA an den Cinch-Eingang Ihres Fernsehgeräts an.



Fehlerbehebung

Problem	mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Die LED an der Gerätefront leuchtet nicht	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stromnetzkabelstecker in eine Steckdose
Kein Bild und kein Ton	Der Video/ Audio Anschluss zum Fernseher ist nicht korrekt verbunden Das Satkabel ist nicht korrekt angeschlossen. Die Antenne ist nicht richtig auf einen Satelliten ausgerichtet. Kein oder schlechtes Signal . Falsche Sender Einstellungen	Verbinden Sie die Audio/Videokabel mit dem TV. Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Receiver. Richten Sie die Antenne aus. Prüfen Sie die Anschlüsse am LNB und allen Komponenten bis zum Receiver oder richten Sie die Antenne neu aus. Ändern Sie die Sendereinstellungen.
Schwarzweissbild	TV Modus (PAL/NTSC) stimmt nicht.	Richtige Einstellungen vornehmen.
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien sind leer. Lichtquellen interferieren mit Ihrem Infrarotsensor Infrarotempfänger am Receiver verdeckt.	Batterien erneuern. Störquelle ermitteln und ausschalten.. Sicherstellen das kein Hindernis zwischen Fernbedienung und Receiver

Zubehör

				
Fernbedienung	Batterien	Netzteil	HDMI Kabel	Quick Installation
				
TV Bracket	Remote control extender	A/V Kabel	Joystick (optional)	Wi-Fi Adapter (optional)



Manufactured under license Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories